



Guía del usuario de KIP para pantallas multitáctiles

11 Contenido

1	Introducción	3
2	Pantalla principal de KCS para pantallas táctiles	4
3	Copia en blanco y negro	9
4	Escaneo en blanco y negro	16
5	Impresión en blanco y negro	21
6	Botones adicionales comunes a todas las pantallas en blanco y negro	26
7	Copia en color	28
8	Escaneo en color	34
9	Impresión en color	39
10	Botones adicionales comunes a todas las pantallas en color	43
11	Información del trabajo	45
11.2	11.1 Pantalla de cola del trabajo	46
11.2	Pantalla del historial	47
12	Contabilización	48
13	Guías/ayuda	50
11.1	Ver una guía	51
13.2	Pantalla de ayuda	52
12	Parámetros de configuración	55
13	Cómo configurar un buzón de correo	62
14	Cómo instalar/configurar una impresora de inyección de tinta	65
15	Cómo crear/guardar una plantilla	67
16	Cómo utilizar una plantilla guardada	68
17	Cómo guardar una plantilla como predeterminada	70

1 Introducción

Todas las funciones del sistema para la Serie KIP 70 se ejecutan a través de una pantalla multitáctil estilo tablet a color integrada, de 12,1" para copiar, imprimir y escanear documentos tanto en color como en blanco y negro. Las ventajas rentables para el operador encargado incluyen: autoarranque, acceso a configuraciones ilimitadas, guías de usuario de pantallas táctiles fáciles de comprender y vistas preliminares en la pantalla en tiempo real. Los controles multitáctiles les brindan a los usuarios controles intuitivos a todo color parecidos a los de una tablet: con vistas amplias, deslizamientos, selección, extensión, rotación y toque.


Las vistas preliminares de imágenes vívidas y los controles en pantalla permiten guardar e imprimir el área de interés. Las funciones multitáctiles les permiten a los operadores identificar los documentos, ajustar la calidad de la imagen y reemplazar los documentos en juegos intercalados. La pantalla táctil integrada a color ofrece una potente combinación de control y conveniencia; no necesita alejarse de la impresora para realizar tareas importantes.




Características de la pantalla táctil multitáctil de KIP




Pantalla a color vívida multitáctil de 12,1" | Selección intuitiva de características para un funcionamiento sencillo | Ángulo de visualización ampliamente articulado | Acceso centralizado a todas las funciones del sistema | Impresiones, copias y escaneos en blanco y negro y a todo color* | Vistas amplias para deslizamiento, selección, extensión y rotación | Impresiones directamente desde los medios extraíbles, la nube y los buzones de correo locales | Guías del usuario a todo color | Vistas previas de impresión integradas | Editor de copias en pantalla | Impresión y escaneo de archivos paralelos | Administración de cola de impresión y de historial | KIP Color Plus opcional para copia e impresión a todo color* | Integración con Contabilización del trabajo de KIP y Seguimiento de datos | Integración con KIP Aplicación del centro de costos




2 Pantalla principal de KCS para pantallas táctiles



En la siguiente sección, se describe la funcionalidad de la pantalla multitáctil de KCS, la función de cada botón y cómo se utiliza.



Componente	Función
1. Copia (blanco y negro)	 <p>Al seleccionar esta función, el usuario podrá realizar copias en blanco y negro directamente en la impresora KIP.</p>
2. Escaneo (blanco y negro)	 <p>Al seleccionar esta función, el usuario podrá realizar escaneados en blanco y negro en localizaciones disponibles (local, red, USB, SMB y FTP).</p>
3. Impresión (blanco y negro)	 <p>Al seleccionar esta función, el usuario podrá realizar impresiones en blanco y negro directamente en la impresora KIP.</p>







Componente	Función
4. Copia (color)	 <p>Inicia la funcionalidad Copia en color de la impresora KIP (para obtener más información, consulte la sección Copia en color).</p>
5. Escaneo (color)	 <p>Inicia la funcionalidad Escaneo en color de la impresora KIP (para obtener más información, consulte la sección Escaneo en color).</p>
6. Impresión (color)	 <p>Inicia la funcionalidad Impresión en color de la impresora KIP (para obtener más información, consulte la sección Impresión en color).</p>








Componente	Función
7. Información del trabajo	
	Abre la pantalla de cola de impresión, que muestra los trabajos que se encuentran actualmente en la cola.
8. Iniciar sesión	
	Permite a los usuarios acceder al sistema para realizar un seguimiento del trabajo realizado. Este puede ser un campo obligatorio.
9. Guías	
	Abre una ventana que muestra todas las guías y los manuales disponibles en el Sistema KIP.



Componente	Función
10. Medios	<div>  </div> <p>Permite la selección de los medios disponibles cargados actualmente en la impresora KIP.</p>
11. Tóner	<div>  </div> <p>Muestra la cantidad de tóner restante en el Sistema KIP en incrementos del 25%.</p>

3 Copia en blanco y negro




La siguiente sección describe la funcionalidad del modo de copia en blanco y negro.











Paso	Acción	Ilustración
1.	Tipo de original: <ul style="list-style-type: none"> • Línea: se utiliza para los documentos de líneas simples. • Línea/foto: se utiliza para documentos con una combinación de líneas y fotos. • Foto: se utiliza para fotografías originales. 	 
2.	Calidad de imagen: permite que se hagan los ajustes necesarios a la calidad de la imagen si no se utiliza el modo automático. <ul style="list-style-type: none"> • Umbral: el ajuste del umbral suprimirá o mejorará las líneas y las imágenes del original. • Fondo: el encendido del fondo ayuda a eliminar cualquier fondo de la salida final. 	   





Paso	Acción	Ilustración
	Calidad de imagen: continuación <ul style="list-style-type: none"> Nitidez: ajusta la nitidez de la línea para eliminar las líneas irregulares o cuando se copian las fotos para permitir graduaciones más suaves. Eliminación de defectos: se utiliza para eliminar el fondo y lograr que la salida luzca más limpia. 	  
3.	Conteo de copias: se utiliza para establecer el número de copias para realizar. Nota: Al seleccionar el signo más (+), aparecerá un teclado numérico para introducir cantidades más grandes.	   

Paso	Acción	Ilustración
4.	<p>Compaginar: se utiliza para establecer el orden en el que se generará la salida. 1,1,1 o 3,2,1 o 1,2,3</p> <p>Editar serie: permite volver a organizar los archivos escaneados antes de enviarlos a imprimir. También se pueden arrastrar las hojas no deseadas a la papelera para eliminarlas.</p>	 <p>Editar serie</p>
5.	<p>Medios: muestra qué medio está cargado actualmente en la impresora KIP y permite la configuración del tamaño de medios al agregar un nuevo medio.</p> <p>Automático: de forma predeterminada. Seleccionará el mejor tamaño de medios para la salida que se está imprimiendo.</p> <p>Selección manual: selecciona un rollo específico para la salida que se va a imprimir.</p> <p>Bypass: selecciona el tamaño de medio que se cargará en la bandeja de bypass.</p>	

Paso	Acción	Ilustración
6.	<p>Modo de corte: permite la selección del modo automático para el tamaño de papel o la selección de longitudes de corte estándares o personalizadas.</p> <p>Automático: seleccione automático para la longitud de corte automática (a la longitud del original).</p> <p>Estándar: corte estándar para una longitud manual. (Un teclado numérico solicitará que se ingrese la longitud deseada).</p> <p>Personalizado: seleccione el rollo específico y luego la longitud deseada para el tamaño personalizado o seleccione "CAMBIAR" para introducir un tamaño específico.</p>	
7.	<p>Zoom: permite la selección de tamaños de zoom específicos, así como el establecimiento de un tamaño específico con el teclado numérico.</p>	




Paso	Acción	Ilustración
8.	<p>Acabado: seleccione entre los dispositivos de acabado disponibles conectados a la impresora KIP.</p> <p>Predeterminado: la salida se imprime en el dispositivo de apilado predeterminado.</p> <p>Trasero: la salida se puede forzar para que vaya al apilador trasero.</p> <p>Superior: la salida se puede forzar para que vaya al apilador superior.</p> <p>Plegable/No plegable: si se adjunta una carpeta, la salida se puede enviar a la carpeta.</p>	 <p>The illustration shows the 'FINISHING' menu. At the top is a 'Default' option with a red 'X' icon. Below it are three options: 'Default' (with a red 'X' icon), 'Rear' (with a folder icon), and 'No folding' (with a red 'X' icon). The 'Default' option is currently selected.</p>
9.	<p>Formato: elija el formato disponible para tamaños de pantalla.</p>	 <p>The illustration shows the 'FORMAT' menu. At the top is an 'ARCH' option with a double-headed arrow icon. Below it are four options: 'ANSI' (with a double-headed arrow icon), 'ARCH' (with a double-headed arrow icon), 'ISOA' (with a double-headed arrow icon), and 'JIS' (with a double-headed arrow icon). The 'ARCH' option is currently selected.</p>
10.	<p>Calidad de impresión: es posible seleccionar diferentes configuraciones de calidad de la copia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El modo borrador disminuirá el DPI del escáner, mientras que aumentará la velocidad de escaneo. • El modo normal aumentará el DPI del escáner, mientras que disminuirá la velocidad de escaneo. • El modo de calidad aumentará el DPI del escáner, mientras que disminuirá la velocidad de escaneo. 	 <p>The illustration shows the 'PRINT QUALITY' menu. At the top is a 'Normal' option with a star icon. Below it are three options: 'Draft' (with a checkmark icon), 'Normal' (with a star icon), and 'Quality' (with a star icon). The 'Normal' option is currently selected.</p>



Paso	Acción	Ilustración
11.	Reflejar: al seleccionar Reflejar, la imagen se imprimirá con una salida reflejada.	  
12.	Invertir: seleccione este botón para cambiar una región de blanco a negro y de negro a blanco de un documento escaneado. Esto se utiliza normalmente para los documentos "negativos" o de "planos".	  
13.	<p>Márgenes: permite la adición o sustracción de los márgenes superiores/inferiores.</p> <p>La selección del borde superior/inferior abrirá un teclado numérico que permitirá introducir el valor LE/TE.</p> <p>El botón Márgenes mostrará los cambios.</p>	    <p>Leading Edge Trailing Edge</p>

Paso	Acción	Ilustración
14.	<p>Sello: seleccione "Sello" para permitir la selección de un "Sello" o una "Marca de agua" que se colocará en la imagen escaneada. Se incorporará digitalmente en la imagen.</p> <p>Nota: La creación de nuevos sellos se realizará a través de KIP PrintPro.Net</p>	
15.	<p>Alinear: fijará automáticamente una ligera inclinación en un documento escaneado.</p>	
16.	<p>Guardar archivo: guarda adicionalmente una imagen escaneada del archivo que se está copiando.</p> <p>Active Guardar archivo y seleccione el buzón de correo deseado.</p> <p>Nota: Los buzones de correo se crearán en Configuración.</p>	
17.	<p>Contabilización: si se utilizan campos de contabilización, será necesario que el usuario introduzca la información pertinente antes de poder utilizar el KIP.</p>	

4 Escaneo en blanco y negro





La siguiente sección describe la funcionalidad del escaneo en blanco y negro en KIP para pantallas multitáctiles.

Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el icono de Escaneo en blanco y negro	
2.	Tipo de original: <ul style="list-style-type: none"> • Línea: se utiliza para los documentos de líneas simples • Línea/foto: se utiliza para documentos con una combinación de líneas y fotos • Foto: se utiliza para fotografías originales 	
3.	Calidad de imagen: permite que se hagan los ajustes necesarios a la calidad de la imagen si no se utiliza el modo automático. <ul style="list-style-type: none"> • Umbral: el ajuste del umbral suprimirá o mejorará las líneas y las imágenes del original. • Fondo: el encendido del fondo ayuda a eliminar cualquier fondo de la salida final. 	

Paso	Acción	Ilustración
	Calidad de imagen: continuación <ul style="list-style-type: none"> Nitidez: ajusta la nitidez de la línea para eliminar las líneas irregulares o cuando se copian las fotos para permitir graduaciones más suaves. Eliminación de defectos: se utiliza para eliminar el fondo y lograr que la salida luzca más limpia. 	
4.	Escaneo original Automático: determinará el tamaño original y la longitud del documento que se está escaneando. Estándar: seleccione uno de los tamaños estándares en vertical u horizontal. Personalizado: introduzca los valores deseados para ancho y alto.	






Paso	Acción	Ilustración
5.	Tipo de archivo: permite la selección del formato en el que se va a escanear el archivo. <ul style="list-style-type: none"> PDF: formato PDF estándar PDF/A : formato PDF/A estándar Estándar TIFF formato TIFF estándar Desactivado- Activado/Desactivado para escaneo de varias páginas 	
6.	DPI: seleccione la resolución de escaneo requerida. Las opciones son 200, 300, 400 o 600 DPI.	
7.	Rotación: los archivos se pueden guardar rotados, desde la dirección de alimentación real. Esto se puede utilizar para reducir el tiempo de escaneo en cierta orientación de los originales, al archivarlos.	
8.	Buzón de correo: muestra los buzones de correo disponibles. El botón Buzón de correo muestra el buzón activo. Nota: Los buzones de correo se configuran en Configuración.	



Paso	Acción	Ilustración
9.	<p>Guardar archivo: permite establecer un nombre y un número para el archivo que se escaneará.</p> <p>De manera predeterminada, los archivos se escanearán como SCAN0001.</p> <p>Restablecer borrará los campos.</p>	
10.	<p>Formato: elija el formato disponible para tamaños de pantalla.</p>	
11.	<p>Reflejar: al seleccionar Reflejar, la imagen se imprimirá con una salida reflejada.</p>	
12.	<p>Invertir: seleccione este botón para cambiar una región de blanco a negro y de negro a blanco de un documento escaneado. Esto se utiliza normalmente para los documentos "negativos" o de "planos".</p>	

Paso	Acción	Ilustración
13.	Alinear: fijará automáticamente una ligera inclinación en un documento escaneado.	
14.	Sello: seleccione "Sello" para permitir la selección de un "Sello" o una "Marca de agua" que se colocará en la imagen escaneada. Se incorporará digitalmente en la imagen. Nota: La creación de nuevos sellos se realizará a través de KIP PrintPro.Net	
15.	Márgenes: permite la adición o sustracción de los márgenes superiores/inferiores. La selección del borde superior/inferior abrirá un teclado numérico que le permitirá introducir el valor LE/TE. El botón Márgenes mostrará los cambios.	
16.	Contabilización: si se utilizan campos de contabilización, será necesario que el usuario introduzca la información pertinente antes de poder utilizar el KIP.	







5 Impresión en blanco y negro


La siguiente sección describe la funcionalidad de la impresión en blanco y negro en KIP para pantallas multitáctiles.

Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el icono de Impresión en blanco y negro.	
2.	Seleccione el botón Agregar archivos.	
3.	Seleccione la ubicación donde se encuentran los archivos.	
4.	Seleccione el archivo para imprimir y seleccione Abrir.	
5.	Se mostrará una vista previa. Nota: Hay un control deslizante que permite el ajuste del Panel de vista previa.	

Paso	Acción	Ilustración
6.	<p>Medios: muestra qué medio está cargado actualmente en la impresora KIP y permite la configuración del tamaño de medios al agregar un nuevo medio.</p> <p>Automático: de forma predeterminada. Seleccionará el mejor tamaño de medios para la salida que se está imprimiendo.</p> <p>Selección manual: selecciona un rollo específico para la salida que se va a imprimir.</p> <p>Bypass: selecciona el tamaño de medio que se cargará en la bandeja de bypass.</p>	
7.	<p>Conteo de impresión: se utiliza para establecer el número de copias que se harán.</p> <p>Nota: Al seleccionar el signo más (+), se abrirá un teclado numérico para introducir cantidades más grandes.</p>	






Paso	Acción	Ilustración
8.	<p>Compaginar: se utiliza para establecer el orden en el que se generará la salida. 1,1,1 o 3,2,1 o 1,2,3</p> <p>Editar serie: permite volver a organizar los archivos escaneados antes de enviarlos a imprimir. También se pueden arrastrar las hojas no deseadas a la papelera para eliminarlas.</p>	<p>The first screenshot shows the 'COLLATE' menu with options: Grouping, Collate (selected), and Reverse Collate. An 'EDIT SET' button is also visible.</p> <p>The second screenshot shows the 'COLLATE - Edit Set' window. It displays a grid of document thumbnails with red numbers indicating the sequence. At the bottom, there is a trash can icon, 'UNDO', 'REDO', and 'OK' buttons. The status bar at the top right shows '7770K - Ready'.</p>
9.	<p>Zoom: permite la selección de tamaños de zoom específicos, así como el establecimiento de un tamaño específico con el teclado numérico.</p>	<p>The first screenshot shows the 'ZOOM' menu with a document icon and '100.00 %'.</p> <p>The second screenshot shows the 'ZOOM' control bar with a slider and buttons for 25%, 50%, 75%, 100% (selected), 125%, 150%, 175%, and 200%. To the right is a numeric keypad with 'Enter' and 'Cancel' buttons.</p>
10.	<p>Rotación: los archivos se pueden guardar rotados, desde la dirección de alimentación real. Esto se puede utilizar para reducir el tiempo de escaneo en cierta orientación de los originales al archivarlos.</p>	<p>The first screenshot shows the 'ROTATION' menu with a circular arrow icon and 'No Rotation'.</p> <p>The second screenshot shows the 'ROTATION' control bar with four buttons: 'No Rotation' (selected), '90° Rotation...', '180°...', and '270°...'.</p>








Paso	Acción	Ilustración
11.	<p>Acabado: seleccione entre los dispositivos de acabado disponibles conectados a la impresora KIP.</p> <p>Predeterminado: la salida se envía al dispositivo de apilado predeterminado.</p> <p>Trasero: la salida se puede forzar para que vaya al apilador trasero.</p> <p>Superior: la salida se puede forzar para que vaya al apilador superior.</p> <p>Plegable/No plegable: si se adjunta una carpeta, la salida se puede enviar a la carpeta.</p>	 
12.	<p>Reflejar: al seleccionar Reflejar, la imagen se imprimirá con una salida reflejada.</p>	 
13.	<p>Sello: seleccione "Sello" para permitir la selección de un "Sello" o una "Marca de agua" que se colocará en la imagen escaneada. Se incorporará digitalmente en la imagen.</p> <p>Nota: La creación de nuevos sellos se realizará a través de KIP PrintPro.Net</p>	 

Paso	Acción	Ilustración
14.	Invertir: seleccione este botón para cambiar una región de blanco a negro y de negro a blanco de un documento escaneado. Esto se utiliza normalmente para los documentos "negativos" o de "planos".	

6 Botones adicionales comunes a todas las pantallas en blanco y negro




Estos botones son comunes para todos los modos en blanco y negro; copia, escaneo e impresión. **Tenga en cuenta que solo hay unos pocos botones disponibles para el modo de impresión en blanco y negro y están marcados en de forma correspondiente.**

Paso	Acción	Ilustración
1.	Iniciar: envía el trabajo que se debe imprimir.	
2.	Reiniciar: reinicia a la configuración predeterminada.	
3.	Inicio automático: habilita o deshabilita la función de Inicio automático.	
4.	Interrumpir: interrumpe la Cola de impresión y permite que se imprima el siguiente trabajo.	
5.	Visor: inicia el visor. El visor tiene mayor funcionalidad: Área de interés (AOI): selecciona un área específica para imprimir.	

Paso	Acción	Ilustración
6.	Plantillas: carga plantillas guardadas y las aplica al trabajo actual.	
7.	Guardar plantilla: después de realizar los cambios deseados en la configuración, se puede guardar como plantilla.	
8.	Finalizar sesión: hace que el usuario finalice la sesión.	
9.	Imprimir: (usada solo en la impresión en blanco y negro) seleccione el botón Imprimir para enviar el trabajo a la impresora.	
10.	Agregar archivos: (usada solo en la impresión en blanco y negro) seleccione el botón Agregar archivos y busque las ubicaciones disponibles para agregar los archivos para imprimir.	
11.	Eliminar archivos: (usada solo en la impresión en blanco y negro) seleccione el botón Eliminar archivos para eliminar los archivos no deseados del trabajo actual antes de la impresión.	
12.	Seleccionar todo/Borrar selección: (usada solo en la impresión en blanco y negro) usada para seleccionar todos los archivos o borrar la selección de los archivos en el trabajo actual.	

7 Copia en color




La siguiente sección describe la funcionalidad de la copia en color en KIP para pantallas multitáctiles.




Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Copia en color para ingresar a las pantallas de Escaneo en color.	
2.	<p>Tipo de original:</p> <p>Línea: usada al copiar documentos en color que solamente están compuestos de líneas en color.</p> <p>Línea/Foto: usada al copiar documentos en color que solamente están compuestos de una combinación de líneas en color y fotos.</p> <p>Foto: usada al copiar documentos en color que solamente están compuestos de fotos.</p>	
3.	<p>Calidad de imagen: la calidad de imagen predeterminada se establece en Automático, sin embargo, se puede ajustar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brillo: ajuste de claro a oscuro con la barra deslizante. • Balance de verde a rojo: ajuste el balance de verde a rojo con la barra deslizante. • Balance de amarillo a azul: ajuste el balance de amarillo a azul con la barra deslizante. 	

Paso	Acción	Ilustración
4.	<p>Conteo de copias: se utiliza para controlar el número de copias que se harán.</p> <p>Seleccione de 1 a 9 o seleccione el signo + para que aparezca un teclado numérico.</p> <p>Introduzca el número deseado de copias para imprimir.</p>	
5.	<p>Compaginar: utilizado para controlar el orden de las copias para imprimir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agrupamiento: 1, 1, 1 / 2, 2 / 3, 3 • Compaginar: 1, 2, 3 / 1, 2, 3 / 1, 2, 3 • Compaginar por orden inverso: 3, 2, 1 / 3, 2, 1 / 3, 2, 1 	
6.	<p>Medios: utilizado para seleccionar el medio en el que se imprimirán las copias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático: seleccionará el mejor rollo para la salida según los medios disponibles y el tamaño de los archivos para imprimir. • Manual: seleccione un tamaño de rollo específico para colocar la salida. • Bypass: imprima directamente a una hoja precortada introducida en la bandeja de bypass. 	

Paso	Acción	Ilustración
7.	Modo de corte: se usa para establecer la longitud de corte de los datos que se imprimirán. <ul style="list-style-type: none"> Automático: corta al final de la imagen impresa Estándar: el usuario establece el rollo y la longitud de corte con la pantalla Personalizado que se abre. Personalizado: el usuario establece el rollo y puede establecer una longitud personalizada con un teclado para introducir la longitud deseada. 	
8.	Zoom: permite la selección de tamaños de zoom específicos, así como el establecimiento de un tamaño específico con el teclado numérico.	
9.	Acabado: seleccione cómo será el acabado de la salida. <ul style="list-style-type: none"> Automático: envíe el trabajo al apilado predeterminado o al Apilado superior o Apilado trasero. Plegado: si se adjunta una carpeta a KIP, se puede seleccionar esta opción. 	




Paso	Acción	Ilustración
10.	Rotación: los archivos se pueden guardar rotados, desde la dirección de alimentación real. Esto se puede utilizar para reducir el tiempo de escaneo en cierta orientación de los originales, al archivarlos.	
11.	Formato: elija el formato disponible para tamaños de pantalla.	
12.	Guardar archivo: permite asignar un nombre y un número para el archivo que se va a escanear. De manera predeterminada, los archivos se escanearán como SCAN0001. Restablecer borrará los campos.	
13.	Contabilización: si se utilizan campos de contabilización, será necesario que el usuario introduzca la información pertinente antes de poder utilizar el KIP.	

Paso	Acción	Ilustración
14.	<p>Calidad de impresión: elija entre diferentes calidades de impresión según el original que se copiará.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borrador: disminuirá el DPI del escáner, mientras que aumentará la velocidad de escaneo • Normal: aumentará el DPI del escáner, mientras que disminuirá la velocidad de escaneo • Calidad: aumentará el DPI del escáner, mientras que disminuirá la velocidad de escaneo 	
15.	<p>Reflejar: al seleccionar Reflejar, la imagen se imprimirá con una salida reflejada.</p>	
16.	<p>Alinear: fijará automáticamente una ligera inclinación en un documento escaneado.</p>	





Paso	Acción	Ilustración
17.	Márgenes: permite la adición o sustracción de los márgenes superiores/inferiores.	
18.	Sello: seleccione "Sello" para permitir la selección de un "Sello" o una "Marca de agua" que se colocará en la imagen escaneada. Se incorporará digitalmente en la imagen. Nota: La creación de nuevos sellos se realizará a través de KIP PrintPro.Net.	
19.	Impresora huésped: muestra la actual impresora huésped conectada y también todas las impresoras huéspedes disponibles (si hubiera más de una disponible).	












8 Escaneo en color



La siguiente sección describe la funcionalidad del escaneo en color en KIP para pantallas multitáctiles.

Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Escaneo en color para ingresar a las pantallas de Escaneo en color.	
2.	<p>Tipo de original:</p> <p>Línea: usada al escanear documentos en color que solamente están compuestos de líneas en color.</p> <p>Línea/Foto: usada al escanear documentos en color que solamente están compuestos de una combinación de líneas en color y de fotos.</p> <p>Foto: se utiliza al escanear documentos en color que solamente están compuestos de fotos.</p>	
3.	<p>Calidad de imagen: la calidad de imagen predeterminada se establece en Automático, sin embargo, se puede ajustar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Brillo: ajuste de claro a oscuro con la barra deslizante. Balance de verde a rojo: ajuste el balance de verde a rojo con la barra deslizante. Balance de amarillo a azul: ajuste el balance de amarillo a azul con la barra deslizante. 	

Paso	Acción	Ilustración
4.	<p>Automático: determinará el tamaño original y la longitud del documento que se está escaneando.</p> <p>Estándar: seleccione uno de los tamaños estándares en vertical u horizontal.</p> <p>Personalizado: introduzca los valores deseados para ancho y alto.</p>	
5.	<p>Tipo de archivo: permite la selección del formato en el que se va a escanear el archivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF: formato PDF estándar • PDF/A : formato PDF/A estándar • Estándar TIFF formato TIFF estándar • Desactivado-Activado/Desactivado para escaneo de varias páginas 	




Paso	Acción	Ilustración
6.	DPI: seleccione la resolución de escaneo requerida. Las opciones son 200, 300, 400 o 600 DPI.	
7.	Rotación: los archivos se pueden guardar rotados, desde la dirección de alimentación real. Esto se puede utilizar para reducir el tiempo de escaneo en cierta orientación de los originales, al archivarlos.	
8.	Buzón de correo: muestra los buzones de correo disponibles. El botón Buzón de correo muestra el buzón activo. Nota: Los buzones de correo se configuran en Configuración.	
9.	Guardar archivo: permite establecer un nombre y un número para el archivo que se escaneará. De manera predeterminada, los archivos se escanearán como SCAN0001. Restablecer borrará los campos.	

Paso	Acción	Ilustración
10.	Formato: elija el formato disponible para tamaños de pantalla.	 
11.	Reflejar: al seleccionar Reflejar, la imagen se imprimirá con una salida reflejada.	  
12.	Alinear: fijará automáticamente una ligera inclinación en un documento escaneado.	  
13.	Márgenes: permite la adición o sustracción de los márgenes superiores/inferiores. La selección del borde superior/inferior abrirá un teclado numérico que permitirá introducir el valor LE/TE. El botón Márgenes mostrará los cambios.	  

Paso	Acción	Ilustración
14.	Contabilización: si se utilizan campos de contabilización, será necesario que el usuario introduzca la información pertinente antes de poder utilizar el KIP.	
15.	Sello: seleccione "Sello" para permitir la selección de un "Sello" o una "Marca de agua" que se colocará en la imagen escaneada. Se incorporará digitalmente en la imagen. Nota: La creación de nuevos sellos se realizará a través de KIP PrintPro.Net	




9 Impresión en color

La siguiente sección describe la funcionalidad de la impresión en color en KIP para pantallas multitáctiles.

Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Impresión en color para ingresar a las pantallas de Escaneo en color.	
2.	<p>Tipo de original:</p> <p>Línea: usada al imprimir documentos en color que solamente están compuestos de líneas en color.</p> <p>Línea/Foto: usada al imprimir documentos en color que solamente están compuestos de una combinación de líneas en color y de fotos.</p> <p>Foto: usada al imprimir documentos en color que solamente están compuestos de fotos.</p>	
3.	<p>Calidad de imagen: la calidad de imagen predeterminada se establece en Automático, sin embargo, se puede ajustar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Brillo: ajuste de claro a oscuro con la barra deslizable. Balance de verde a rojo: ajuste el balance de verde a rojo con la barra deslizable. Balance de amarillo a azul: ajuste el balance de amarillo a azul con la barra deslizable. 	







Paso	Acción	Ilustración
4.	<p>Conteo de impresión: se utiliza para controlar el número de copias que se harán.</p> <p>Seleccione de 1 a 9 o seleccione el signo + para que aparezca un teclado numérico.</p> <p>Introduzca el número deseado de copias para imprimir.</p>	
5.	<p>Compaginar: se utiliza para controlar el orden de las copias para imprimir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agrupamiento: 1, 1, 1 / 2, 2 / 3, 3 • Compaginar: 1, 2, 3 / 1, 2, 3 / 1, 2, 3 • Compaginar por orden inverso: 3, 2, 1 / 3, 2, 1 / 3, 2, 1 • Editar serie: permite organizar el orden de los archivos antes de enviar el trabajo. 	
6.	<p>Medios: se utiliza para seleccionar el medio en el que se imprimirán las copias.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automático: seleccionará el mejor rollo para la salida según los medios disponibles y el tamaño de los archivos para imprimir. • Manual: selecciona un tamaño de rollo específico para colocar la salida. • Bypass: imprime directamente a una hoja precortada introducida en la bandeja de bypass. 	








Paso	Acción	Ilustración
7.	Zoom: permite seleccionar tamaños de zoom específicos, así como establecer un tamaño específico con el teclado numérico.	
8.	Rotación: los archivos se pueden guardar rotados, desde la dirección de alimentación real. Esto se puede utilizar para reducir el tiempo de escaneo en cierta orientación de los originales al archivarlos.	
9.	Acabado: selecciona cómo será el acabado de la salida. <ul style="list-style-type: none"> Automático: envía el trabajo al apilado predeterminado o al Apilado superior o Apilado trasero. Plegado: si se adjunta una carpeta al KIP, se puede seleccionar esta opción. 	
10.	Reflejar: al seleccionar Reflejar, la imagen se imprimirá con una salida reflejada.	

Paso	Acción	Ilustración
11.	Contabilización: si se utilizan campos de contabilización, será necesario que el usuario introduzca la información pertinente antes de poder utilizar el KIP.	
12.	Sello: seleccione "Sello" para permitir la selección de un "Sello" o una "Marca de agua" que se colocará en la imagen escaneada. Se incorporará digitalmente en la imagen. Nota: La creación de nuevos sellos se realizará a través de KIP PrintPro.Net	
13.	Impresora huésped: muestra la actual impresora huésped conectada y también todas las impresoras huéspedes disponibles (si hubiera más de una disponible).	

10 Botones adicionales comunes a todas las pantallas en color

Estos botones son comunes para todos los modos en color; copia, escaneo e impresión. **Tenga en cuenta que solo hay unos pocos botones disponibles para el modo de impresión en color y están marcados de forma correspondiente.**

Paso	Acción	Ilustración
1.	Iniciar: envía el trabajo que se debe imprimir.	
2.	Reiniciar: reinicia a la configuración predeterminada.	
3.	Inicio automático: habilita o deshabilita la función de Inicio automático. (No disponible en impresión en color)	
4.	Interrumpir: interrumpe la Cola de impresión y permite que se imprima el siguiente trabajo. (No disponible en impresión en color)	
5.	Visor: inicia el visor. El visor tiene mayor funcionalidad:	
6.	Plantillas: carga las plantillas guardadas y las aplica al trabajo actual.	

7.	Guardar plantilla: después de realizar los cambios deseados en la configuración, se puede guardar como plantilla.	
8.	Finalizar sesión: hace que el usuario finalice la sesión.	
9.	Imprimir: (se utiliza solo en la impresión en color) seleccione el botón Imprimir para enviar el trabajo a la impresora.	
10.	Agregar archivos: (se utiliza solo en la impresión en color) seleccione el botón Agregar archivos y busque las ubicaciones disponibles para agregar los archivos a imprimir.	
11.	Eliminar archivos: (se utiliza solo en la impresión en color) seleccione el botón Eliminar archivos para eliminar los archivos no deseados del trabajo actual antes de la impresión.	
12.	Seleccionar todo/Borrar selección: (se utiliza solo en la impresión en color)	 




11 Información del trabajo




El botón Información del trabajo abrirá la pantalla Cola de historial/Cola de impresión, que permite que el usuario visualice dónde se ubica un trabajo en la cola para determinar cuándo se imprimirá o para abrir las Colas del historial para visualizar qué se imprimió anteriormente.











 Cola de impresión







 Cola de historial







Print Queue

7770K - Ready


User Name	Media	Status	Date/Time	Type	Comple
Anonymous	Bond	Waiting	10/8/2014 12:30:42 PM		0 / 1
Anonymous	Bond	Waiting	10/8/2014 12:52:50 PM		0 / 1
Anonymous	Bond	Waiting	10/8/2014 1:25:11 PM		0 / 1

 To Top
 Delete
 Interrupt Network Printing
 Pause Queue
 Enter PIN


History Queue

7770K - Ready


User Name	Media	Status	Date/Time	Type	Total
Anonymous	Bond	Done	10/8/2014 10:29:16 AM		1 / 1
Anonymous	Bond	Done	10/7/2014 3:01:49 PM		2 / 2
Anonymous	Bond	Done	10/7/2014 2:56:58 PM		1 / 1
Anonymous	Bond	Done	10/7/2014 11:47:08 AM		1 / 1
Anonymous	Bond	Done	10/7/2014 11:46:47 AM		1 / 1
Anonymous	Bond	Done	10/7/2014 11:46:37 AM		1 / 1

 Submit
 Edit
 Delete
 Interrupt Network Printing
 Enter PIN

Nota: El icono en la mitad superior de la página indica el modo en el que está la pantalla de cola/el historial, así como la designación en la esquina superior izquierda.








= Cola de impresión








= Cola de historial

11.2 11.1 Pantalla de cola del trabajo

Paso	Acción	Ilustración
Botones usados de la pantalla de cola del trabajo		
1.	A la parte superior: moverá el archivo seleccionado en la cola de impresión a la parte superior de la cola para imprimirlo a continuación.	
2.	Eliminar: elimina el trabajo seleccionado de la cola de impresión.	
3.	Pausar cola: se utiliza para pausar o reanudar la cola.	
4.	Interrumpir impresión en red: interrumpe la impresión en red para que se pueda realizar e imprimir una copia.	
5.	Introducir Pin: se utiliza cuando se envió un trabajo en el que se utiliza la impresión segura con pin. Se requerirá un PIN para publicar el trabajo.	






11.2 Pantalla del historial

Paso	Acción	Ilustración
Botones usados de la pantalla del historial de trabajo		
1.	Enviar: enviará el Historial de trabajo a la cola de nuevo para imprimir.	 Submit
2.	Editar: permite la edición del Historial de trabajo antes de volver a realizar la impresión. Campos editables: Medios/Zoom/Conteo de impresión/ Reflejado/Compaginado/Sello/Rotación/ Acabado/Inversión	 Edit
3.	Eliminar: elimina el trabajo seleccionado de la cola de impresión.	 Delete
4.	Interrumpir impresión en red: interrumpe la impresión en red para que se pueda realizar e imprimir una copia.	
5.	Introducir Pin: se utiliza cuando se envió un trabajo en el que se utiliza la impresión segura con pin. Se requerirá un PIN para publicar el trabajo.	 Enter PIN

12 Contabilización

Hay un complemento de contabilización en el software de KIP para pantallas multitáctiles (así como en otras aplicaciones de KIP). Para usar la Contabilización, siga los pasos que se indican a continuación:

Nota: La Contabilización se puede establecer como Obligatoria y se deberá introducir para que la pantalla multitáctil permita que el usuario la use.


Paso	Acción	Ilustración
1.	Iniciar sesión: seleccione el botón Contabilización de la pantalla principal.	
2.	Seleccionar nombre: haga clic en la casilla y aparecerá una flecha desplegable.	
3.	Agregar nombre: escriba el nombre en la casilla o seleccione uno de los nombres disponibles. Nota: Se puede asociar una contraseña con el nombre para usarla.	 
4.	Botón Contabilización: el botón Contabilización en la pantalla principal ahora mostrará a la persona que inició sesión.	

Paso	Acción	Ilustración
5.	<p>Desde la pantalla de copia (mono/color): el botón Contabilización mostrará las selecciones disponibles.</p> <p>Nota: Estas pueden ser necesarias para continuar y enviar el trabajo.</p>	
6.	<p>Desde la pantalla de escaneo (mono/color): el botón Contabilización mostrará las selecciones disponibles.</p> <p>Nota: Estas pueden ser necesarias para continuar y enviar el trabajo.</p>	
7.	<p>Desde la pantalla de impresión (mono/color): el botón Contabilización mostrará las selecciones disponibles.</p> <p>Nota: Estas pueden ser necesarias para continuar y enviar el trabajo.</p>	






13 Guías/ayuda

La pantalla Guías muestra tanto los Manuales de instrucciones como las Guías de solución de problemas disponibles.

Estas guías están almacenadas en el Controlador KCS y se puede acceder a ellas fácilmente. Los manuales se pueden ver una vez abiertos.





11.1 Ver una guía.


Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Guías.	
2.	Seleccione la Guía para ver.	
3.	La Guía se abrirá. Use su dedo para deslizarse hacia la izquierda a fin de cambiar la página.	
4.	Una vez que pase la página uno (1), use su dedo para deslizarse hacia la izquierda o derecha para cambiar de página.	
5.	Seleccione ACEPTAR para salir de la guía.	

13.2 Pantalla de ayuda

La pantalla de Ayuda proporciona información del sistema y permite la configuración de la impresora.


HELP


7770K - Ready 





KIP
Supplies: No call number available
Service: No call number available
Website URL: No Url available


System Information




KIP Smart Print	No content	
Meter A	144	1 Sq. Feet
Meter B	0	
Total Run	18	1 Linear Meters
B&W Scan	No content	
Color Scan	No content	
Scan Count	No content	
Computer Name	7770K	
IP Address	10.10.1.152	
Serial Number	13750001	
Software Version	K137HX00.04	
Scanner Version	No content	
Printer Version	7770FX00.05	

Print Information


Configuration





Service




Componente	Función																																							
1. Información del representante	<div><div></div><div><p>KIP</p><p>Supplies: No call number available</p><p>Service: No call number available</p><p>Website URL: No Uri available</p></div></div> <p>El representante puede configurar esta sección para proporcionarle información útil que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nombre del representante• Número de suministros• Número de servicio• URL del sitio web																																							
2. Información del sistema	<div><div><div><div>System Information</div><table><tr><td>KIP Smart Print</td><td>No content</td><td></td></tr><tr><td>Meter A</td><td>144</td><td>1 Sq. Feet</td></tr><tr><td>Meter B</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Total Run</td><td>18</td><td>1 Linear Meters</td></tr><tr><td>B&W Scan</td><td>No content</td><td></td></tr><tr><td>Color Scan</td><td>No content</td><td></td></tr><tr><td>Scan Count</td><td>No content</td><td></td></tr><tr><td>Computer Name</td><td>7770K</td><td></td></tr><tr><td>IP Address</td><td>10.10.1.152</td><td></td></tr><tr><td>Serial Number</td><td>137500007</td><td></td></tr><tr><td>Software Version</td><td>K137-HX00.04</td><td></td></tr><tr><td>Scanner Version</td><td>No content</td><td></td></tr><tr><td>Printer Version</td><td>7770FX00.05</td><td></td></tr></table></div></div></div> <p>La sección Información del sistema muestra toda la información pertinente relacionada con la impresora KIP. Esta información también se puede imprimir (consulte el botón Imprimir información).</p>	KIP Smart Print	No content		Meter A	144	1 Sq. Feet	Meter B	0		Total Run	18	1 Linear Meters	B&W Scan	No content		Color Scan	No content		Scan Count	No content		Computer Name	7770K		IP Address	10.10.1.152		Serial Number	137500007		Software Version	K137-HX00.04		Scanner Version	No content		Printer Version	7770FX00.05	
KIP Smart Print	No content																																							
Meter A	144	1 Sq. Feet																																						
Meter B	0																																							
Total Run	18	1 Linear Meters																																						
B&W Scan	No content																																							
Color Scan	No content																																							
Scan Count	No content																																							
Computer Name	7770K																																							
IP Address	10.10.1.152																																							
Serial Number	137500007																																							
Software Version	K137-HX00.04																																							
Scanner Version	No content																																							
Printer Version	7770FX00.05																																							



Componente	Función
3. Información de la impresora	
	Al seleccionarla, imprimirá una copia impresa de todas las configuraciones actuales de la impresora KIP.
4. Configuración	
	Abre los parámetros de Configuración de la impresora KIP. (consulte la Sección 12 A Parámetros de configuración para obtener una explicación de los parámetros de configuración).
5. Mantenimiento	
	<p>Inicia la pantalla de Software de servicio.</p> <p>Nota: Consulte el manual técnico o comuníquese con el representante de servicio para obtener asistencia.</p>



12 Parámetros de configuración

El software de KIP para pantallas táctiles tiene la capacidad de mostrar información sobre el sistema y permitir la configuración detallada o la configuración del sistema KIP. Esta sección explicará cómo funcionan los parámetros en la configuración y cuáles son sus funciones.




Paso	Acción	Ilustración
1.	Niveles de copia: establece la densidad de la copia de todas las copias para imprimir. Se utiliza para oscurecer o aclarar la salida de la copia.	 <p>The screenshot shows the 'COPY LEVELS' interface. At the top, there's a title 'COPY LEVELS' and an icon of a document with a density level indicator. Below this is a horizontal bar with the same title. Underneath the bar are five buttons: 'Light', 'Medium Light', 'Medium' (which is highlighted in blue), 'Medium Dark', and 'Dark'. At the bottom, the text 'Printer Density' is visible.</p>
2.	Niveles de impresión: establece la densidad de la impresión de todas las copias para imprimir. Se utiliza para oscurecer o aclarar la salida de impresión.	 <p>The screenshot shows the 'PRINT LEVELS' interface. At the top, there's a title 'PRINT LEVELS' and an icon of a printer with a density level indicator. Below this is a horizontal bar with the same title. Underneath the bar are five buttons: 'Light', 'Medium Light', 'Medium' (which is highlighted in blue), 'Medium Dark', and 'Dark'. At the bottom, the text 'Printer Density' is visible.</p>
3.	Cambio de medios: permite cambiar la imagen 5 mm a la izquierda o la derecha. Esta función se puede usar si un rollo de medios no se cortó con precisión en el ancho especificado y permite que la imagen se ubique correctamente en estos tipos de rollos.	 <p>The screenshot shows the 'MEDIA SHIFT' interface. At the top, there's a title 'MEDIA SHIFT' and an icon showing three overlapping circles with arrows, representing a media shift function.</p>




Paso	Acción	Ilustración
4.	<p>Configuración del buzón de correo: permite la configuración de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de correo local • Google Drive • DropBox • OneDrive <p>Nota: Consulte las instrucciones de "Cómo hacerlo" que aparecen a continuación.</p>	
5.	<p>Impresora huésped: permite la configuración/comunicación con una impresora a inyección a tinta para usarla con las funcionalidades de copia en color y de impresión en color del software de la impresora KIP.</p> <p>Nota: Consulte las instrucciones de "Cómo hacerlo" que aparecen a continuación.</p>	

Paso	Acción	Ilustración
6.	<p>Plantilla: permite la selección de una plantilla predeterminada para aplicarla a trabajos para realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia en blanco y negro • Escaneo en blanco y negro • Impresión en blanco y negro • Copia en color • Escaneo en color • Impresión en color <p>Nota: Consulte las instrucciones de "Cómo hacerlo" que aparecen a continuación.</p>	
7.	<p>Velocidad del escáner: tiene dos configuraciones, Normal y Lento. Cuando se escanean documentos viejos que pueden no estar en las mejores condiciones, puede ser necesario bajar la velocidad del escáner. Al seleccionar el modo Lento, se escaneará el documento en el DPI seleccionado, pero se escaneará a la menor velocidad de 600 DPI.</p> <p>Nota:</p> <p>Esta función está disponible para el escáner 720. Hay una función similar disponible para el escáner KIP 2300, pero la controla el firmware del escáner. Comuníquese con el técnico de hardware del representante para obtener asistencia.</p>	

Paso	Acción	Ilustración
8.	Balance de blanco: realiza un balance de blanco en el escáner KIP. Se necesita el objetivo de balance de blanco original para realizar esta acción.	 <p>Please insert the Calibration Sheet (Shading Sheet) into the scanner in the direction of the arrow, then press OK.</p> <ul style="list-style-type: none"> * For best results, please clean the scanner glass before starting the calibration process. * This process will take up to 8 minutes. <p>OK</p>
9.	Fecha y hora: se utiliza para establecer la fecha y la hora actual de la región donde está ubicada la impresora KIP.	 <p>DATE & TIME</p> <p>SETTINGS 7770K - Ready</p> <p>Date</p> <p>October, 2014</p> <p>Su Mo Tu We Th Fr Sa</p> <p>28 29 30 1 2 3 4</p> <p>5 6 7 8 9 10 11</p> <p>12 13 14 15 16 17 18</p> <p>19 20 21 22 23 24 25</p> <p>26 27 28 29 30 31 1</p> <p>2 3 4 5 6 7 8</p> <p>Time</p> <p>16:23:02</p> <p>Time Zone</p> <p>(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)</p> <p>CANCEL OK</p>





Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.







Paso	Acción	Ilustración
12.	Reiniciar SYSK: al seleccionar este botón, se reiniciará el controlador KCS del sistema KIP (no es necesario apagar la impresora).	 <p>The illustration shows two buttons. The top button is labeled 'RESTART SYSK' and features a red circle with a diagonal line through it. Below it is a blue button labeled 'REBOOT'.</p>
13.	Configuración de IPV4: se utiliza para configurar la dirección IP de IPV4. <ul style="list-style-type: none"> Configuración automática: se utiliza cuando hay un DHCP presente en el sitio. Configuración manual: se utiliza para configurar una dirección de IP estática. 	 <p>The illustration shows two screenshots. The top one is titled 'IPV4 SETUP' and shows a network diagram. The bottom one is a 'SETTINGS' screen for '7770K - Ready'. It displays 'IPv4 Setup' with 'Automatic Setup' selected, showing fields for IP Address (10.10.1.152), Subnet Mask (255.255.255.0), and Default Gateway (10.10.1.250). It also shows 'DNS Server' and 'WINS Setup' sections.</p>
14.	Configuración de IPV6: se utiliza para configurar la dirección IP de IPV6. <ul style="list-style-type: none"> Configuración automática: se utiliza cuando hay un DHCP presente en el sitio. Configuración manual: se utiliza para configurar una dirección de IP estática. 	 <p>The illustration shows two screenshots. The top one is titled 'IPV6 SETUP' and shows a network diagram. The bottom one is a 'SETTINGS' screen for '7770K - Ready'. It displays 'IPv6 Setup' with 'Automatic Setup' selected, showing fields for IP Address, Subnet Prefix Length (64), and Default Gateway. It also shows 'DNS Server Address' fields.</p>



Paso	Acción	Ilustración
15.	Nombre de la impresora: se utiliza para establecer el nombre de la impresora (realizada durante la configuración inicial).	
16.	Suministro de tóner: se utiliza solamente con la impresora 770K, 7170K. Al activar esta función, se nivelará el tóner en el depósito. Esto puede tardar hasta 10 minutos.	
17.	Restaurar a la configuración de fábrica: al seleccionar el botón Restaurar a la configuración de fábrica, se establecerá el controlador KCS de KIP con los parámetros de la configuración de fábrica según la imagen actual usada para crear el controlador KCS. Nota: Esto eliminará todos los parámetros y restaurará solamente los parámetros de la configuración de fábrica.	

13 Cómo configurar un buzón de correo

Para configurar un buzón de correo para usarlo con el escaneo y la impresión, se deben seguir los pasos simples que se indican a continuación:








Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Guías.	
2.	Seleccione Ayuda.	
3.	Seleccione Configuración.	
4.	Seleccione Configuración del buzón de correo.	
5.	Seleccione el icono Buzón de correo.	
6.	Seleccione el tipo de buzón de correo que se creará: <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de correo local • Google Drive • DropBox • OneDrive 	


Paso	Acción	Ilustración
7.	Para este ejemplo, seleccione Buzón de correo local.	
8.	Introduzca la información requerida.	 
9.	Seleccione Aceptar.	
10.	Para utilizar este buzón de correo, seleccione el botón Escanear de la pantalla de inicio.	
11.	Seleccione el botón Buzón de correo.	

Paso	Acción	Ilustración
12.	Seleccione el buzón de correo "A Jones" creado recientemente.	 <p>MAILBOX</p> <p>G:\ P McCartney G Harrison</p> <p>J Lennon R Starr A Jones</p>
13.	"A Jones" ahora se mostrará en el botón Buzón de correo como el buzón de correo activo.	 <p>MAILBOX</p> <p>A Jones</p>

14 Cómo instalar/configurar una impresora de inyección de tinta











Para configurar una impresora de inyección de tinta para usarla con copia directa e impresión, se deben seguir los pasos simples que se indican a continuación:

Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Guías.	
2.	Seleccione el botón Ayuda.	
3.	Seleccione el botón Configuración.	
4.	Seleccione el botón Impresora huésped.	
5.	Se pueden configurar hasta tres (3) impresoras. Seleccione un lugar abierto y seleccione el fabricante de la impresora de inyección de tinta de la lista desplegable. Aquí se selecciona HP.	
6.	Seleccione el modelo de la impresora de inyección de tinta.	
7.	Seleccione el botón Editar	





8.	<p>En la pantalla de Configuración, establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El nombre de la impresora • La dirección IP • El número de puerto 	
9.	Llegarán más instrucciones cuando estén disponibles.	




15 Cómo crear/guardar una plantilla

Las plantillas se pueden crear en las diferentes funciones del software de pantalla táctil. Copia en blanco y negro, escaneo en blanco y negro, impresión en blanco y negro, copia en color, escaneo en color e impresión en color todos tienen la capacidad de crear y de utilizar plantillas guardadas. Este paso a paso le mostrará lo fácil que es crear una plantilla dentro de la copia en blanco y negro y aplicarla a un trabajo de copia. La creación de una plantilla en las otras funciones de pantalla táctil se realizará de la misma manera.

Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Copiar	
2.	Seleccione la configuración deseada que se guardará en la plantilla que se está creando. Para este ejemplo, se seleccionará lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de original - Foto Conteo de copias: 2 Agrupamiento: Compaginar por orden inverso Formato: Arco Margen: LE 1" 	    
3.	Seleccione Guardar plantilla	
4.	Introduzca el nombre de la plantilla	 <div> Template Name <input type="text" value="123 Repro Settings"/>  </div>
5.	Seleccione la carpeta para guardarla	






16 Cómo utilizar una plantilla guardada



Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Copiar.	
2.	La configuración predeterminada se carga cuando se abre la pantalla de copia.	
3.	<p>En la Sección 15 (arriba) se creó una plantilla con los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo original: Foto • Conteo de copias: 2 • Agrupamiento: Compaginar por orden inverso • Formato: Arco • Margen: LE 1" 	
4.	Seleccione el botón Plantillas.	

5.	Las plantillas disponibles se mostrarán en la parte inferior de la pantalla.	
6.	Seleccione el icono 123 Repro... (plantilla creada en la Sección 15).	
7.	Se cargarán todas las configuraciones seleccionadas guardadas en esta plantilla.	

17 Cómo guardar una plantilla como predeterminada

Es posible crear una nueva plantilla y luego seleccionar esta nueva plantilla que se usará como predeterminada al seleccionar la función Pantalla táctil. Los siguientes pasos se basan en los pasos previos completados en la Sección 15 "Cómo crear/guardar una plantilla".

Paso	Acción	Ilustración
1.	Seleccione el botón Guías.	
2.	Seleccione el botón Ayuda.	
3.	Seleccione el botón Configuración.	
4.	Seleccione el botón Plantillas.	
5.	Seleccione el botón Copiar	

Paso	Acción	Ilustración
6.	Las plantillas disponibles se mostrarán en la parte inferior de la pantalla.	
7.	Habrà una marca de verificación en la esquina superior derecha de la plantilla predeterminada.	
8.	<p>Seleccione la plantilla que será la nueva plantilla predeterminada.</p> <p>Ahora esta es la nueva Predeterminada que se usará cada vez que se abra la pantalla de Copia en blanco y negro.</p>	